



FICHE DE CONTRÔLE

PROBAT

Référence :



Date de vérification :	Site :	Date :
Nom du vérificateur :	Adresse :	
		Gravage sur le montant du PB et PM



Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit		
Structure : Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous/rivets) sont correctement serrées ou en place, en particulier entre les 2 plans 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, usure...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des sangles, leurs états et leurs bonnes tenues sur les marches (sangles disponibles à partir du 8 marches)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de monté (PM) : Vérifier que les marches n'ont pas été modifiées ou percées 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les marches sont en bon état et ne bougent pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sertissages (assemblage-montant-marche) 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sabots (# : Limiter l'usure) 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de béquille (PB) : Vérifier que les traverses sont en bon état et ne bougent pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sertissages (assemblage-montant-traverse) 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sabots (# : Limiter l'usure) 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plateforme : Vérifier l'ouverture et fermeture du produit 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sertissages (assemblage-montant-plateforme) 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence du rivet de chaque côté de la plateforme 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte outils : Vérifier la présence et l'état du porte outils 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Étiquettes de sécurité Présence des étiquettes de sécurité 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer** <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.