



FICHE DE CONTRÔLE

MAGNUM 3

Référence : _____



Date de vérification : _____	Site : _____	Date : _____
Nom du vérificateur : _____	Adresse : _____	
Gravage sur le montant du PB et PM		



	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité		
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Structure : Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous/rivets) sont correctement serrées ou en place, en particulier entre les 2 plans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, usure...) 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sabots (# : Limiter l'usure) 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des sangles, leurs états et leurs bonnes tenues sur les marches (sangles disponibles à partir du 8 marches)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de monté (PM) : Vérifier que les marches n'ont pas été modifiées ou percées 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les marches sont en bon état et ne bougent pas 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sertissages (assemblage-montant-marche) 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de béquille (PB) : Vérifier que les traverses sont en bon état et ne bougent pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sertissages (assemblage-montant-traverse) 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plateforme : Vérifier l'ouverture et fermeture du produit 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état des sertissages (assemblage-montant-plateforme) 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence du rivet de chaque côté de la plateforme 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte outils et garde-corps : Vérifier la présence et l'état du porte outils 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les verrous de rampes verticales s'enclenchent bien 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Étiquettes de sécurité Présence des étiquettes de sécurité 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer** <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification : _____		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.