



FICHE DE CONTRÔLE

Echelle télescopique X-TENSO 2

Référence : 00094_8xx



Date de vérification :	Site :	Date sur l'étiquette normative :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité		
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit replié et déplié	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relever la date de gravage du produit, située sur l'étiquette normative (jour / mois / année) Exemple : 24/01/20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler visuellement la déformation éventuelle des échelons, montants, ou de l'embase* *Uniquement sur 00094_832 / 838 / 844	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que tous les sabots sont présents et ne sont pas usés 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que l'embase se déploie et se replie (uniquement sur 00094_832 / 838 / 844) 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des étiquettes de sécurité (norme + picto) 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et le bon fonctionnement de la sangle de maintien replié 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier le bon fonctionnement des boutons de déverrouillage 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les échelons ne tournent pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier visuellement les zones de coulissement 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que lors du déploiement, les échelons se verrouillent et que l'indicateur vert s'affiche 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que lors du déploiement, l'embase se verrouille en position ouverte (Uniquement sur 00094_832 / 838 / 844) 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

