



FICHE DE CONTRÔLE

VELOCE2 Référence : 02274 01x



Date de vérification :	Site :	Date :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité		CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit		OUI	NON
Structure : Fermeture et ouverture du produit, présence de toutes les vis, en particulier entre les 2 plans et les écrous sur la biellette 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous, rivets) sont correctement serrées ou en place 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plateforme Vérifier que la plateforme n'a pas été modifiée ou percée et la présence des rivets sur le nez de marche 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence du verrou sous la plateforme, de l'amortisseur noir et de la pièce pivot de la plateforme 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de montée (PM) Vérifier que les marches sont en bon état et ne bougent pas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les larges pieds fixes sont présents sur les modèles 4 et 6 marches et que les sabots ne sont pas usés 5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de béquille (PB) Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des roues de déplacement 6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les larges pieds fixes sont présents sur les modèles 2, 3 et 4 marches et que les sabots ne sont pas usés 5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les stabilisateurs sont présents sur les modèles 5 et 6 marches et fonctionnels et que les sabots ne sont pas usés		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les stabilisateurs sont présents sur le modèle 7 marches et fonctionnels et ne présentant pas de jeu excessif (voir côte de contrôle de position sur la notice) et que les sabots ne sont pas usés 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garde-corps Vérifier que les verrous de rampes verticales s'enclenchent bien 9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, le bon fonctionnement et l'état des 2 sangles de sécurité antichute 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que la sous lisse en alu est présente coté plan de béquille 11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roues Vérifier que les roues escamotables porteuses ne sont pas endommagées, ni usées et qu'elles s'escamotent bien. En montant sur la première marche, le produit doit se stopper 12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les supports de roues sont correctement fixés et qu'ils ne sont pas déformés.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Étiquettes de sécurité 13 Présence des étiquettes de sécurité		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer** <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>			
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation			
Date prochaine vérification :			

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

